



Mora Garden fritstående udendørsbruser

Artikel-nummer: 400011 VVS: 743405101

Beskrivelse: Sort

- Udendørsbruserens fritstående model har en fod af stabile spyd, der trykkes den i jorden. Det betyder også, at bruseren let kan flyttes rundt i haven – eller tages med til sommerhuset.
- Bruseren har to dyser: en loftsbruser og en vandhane længere nede.
- Brusestangen har et greb, der anvendes til at tænde og slukke for vandet fra hhv. bruser og vandhane.

Unikke egenskaber

